Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Info	Info / Angle
Open/Close	Eject / Surround	Pause	Pause / Step / Freeze
DVD	2	TV CH+	CH+ / Page+
USB	8	>>	>> / Tune+
HDMI Sel.	0	Tv Vol -	Vol -
Marker	Fav / Marker / PC	I<<	I<< / Preset-
EZ View	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Video Sel.	4	Play	Play / Slow
Repeat	Green / APP / Repeat	>>I	>>I / Preset+
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	TV CH-	CH- / Page-
Subtitle	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Disc Menu	D.Menu / Top	Up	Up
Title Menu	Smart / List	Return	Back / Return
Tv Source	AV / Input / RDS	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	Enter	OK
Tv Vol +	Vol +	Right	Right
<<	<< / Tune-	Tools	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Down		Down		
	Exit		Exit / Cancel / Clear		