Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	[≡]	Text
Mute	Mute	Guide	Guide
V. Format	Format	Exit	Exit
Sleep	Sleep	Up	Up
FAV	Pre Ch	Down	Down
Tv/ ♫	TV/R	Right	Right
AV	AV	Left	Left
SAT	Media	OK	Ok
Zoom	Eject	↑	Shift + Up
Camera	Smart	↓	Shift + Down
Vol +	Vol +	Red	Red
Vol -	Vol -	Green	Green
CH+	Ch +	Yellow/ Audio	Yellow
CH-	Ch -	Blue/ [. . .]	Blue
Info	Info	1	1
Back	Back	2	2
Menu	Menu	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	I ≡>	SETTINGS OPT	Opt i ons
	V	AD SUBT	Subt
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I >	SOUND DUAL	Dual
	>I <	ECO 3D	3D
	[I]	DISC NAV LIST	Li st
	[I - >]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu