Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
OK LIST	OK/ Li st	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
PR+	Up		Up
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH −	Ch -
PR-	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
FIND	Red/ Fi nd	A	Red
ZOOM	Gr een/ Zoom	B	Gr een
TXT	Yel l ow	C	Yel l ow
TXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Bl ue	D	Bl ue
	Audi o L/ R	SOUND DUAL	Dual
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
[+]		SETTINGS OPT	Opt i ons
RECORD	Recor d	REC MODE	Rec
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
SHIFT	Shi f t	APP MEDIA	Medi a
	<< Fast		<<
	Fast >>		>>
	< Sl ow		I <<
	Sl ow >		>>I
PAUSE	Pause		Pause
	↑/ Page+	ECO 3D	3D
	↓/ Page-	PICTURE FORMAT	For mat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung