Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
STEP	Step	-/-- GUIDE	Guide
REPLAY	Instant Replay	PICTURE FORMAT	Format
SKIP	Instant Skip	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<<</<<		I<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I/>>		>>I
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	[III]/Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REPEAT A-B	A-B/Repeat	TIMER AV	AV
EZ VIEW	EZ View	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angl e	SETTINGS OPT	Opt i ons
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung