Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual
	[+ +]	ECO 3D	3D
	→I[/]I←	PICTURE FORMAT	Format
	[□]	SETTINGS OPT	Options
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P	PR+	+ CH	Ch +		
P	PR-	CH –	Ch -		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	<<[≡+]		<<		
	>>[≡♦]		>>		
	St op		St op		
	Pause/ St ep		Pause		
	I <<[≡?]		I <<		
	>>I / [O] / [≡X]		>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
	[ˇ]	SHIFT +	FAV PRE-CH Shi f t + Pr e Ch		