Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	Stop	Stop / Hold
Title	Sound / Title	Pause	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
I<<	I<< / Preset-	Repeat	Green / APP / Repeat
>>I	>>I / Preset+	Zoom	Zoom / Size
<<	<< / Tune-	Slow	Shift + Play /
>>	>> / Tune+	1	1
Audio	Audio / Lang I/II	2	2
Up	Up	3	3
Angle	Info / Angle	4	4
Subtitle	Subtitle / EQ	5	5
Left	Left	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Right	Right	8	8
Display	Display / Media	9	9
Search	Red / Netflix / Search	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung