Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	HDMI / Control		Smart
	Rec		Rec
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Red/ Zoom/ ↑↓		Red
	Green/ Repeat / ↓		Green
	Yellow/ Root		Yellow
	Blue/ Title		Blue
	Screen		Format
	Lang		Dual
	Subtitle		Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Internet / PIP		Media
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
TEXT	Text		Text
INFO	Info		Info
SOURCE	Source		AV
OK	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
P+	P+		Ch +
P-	P-		Ch -
V+	Vol +		Vol +
V-	Vol -		Vol -
MENU	Menu	P	Menu
	Mute		Mute
RETURN	Return		Back
SWAP	Swap		Pre Ch
FAV	FAV	+	Shift + Pre Ch
EPG	EPG		Guide
SLEEP	Sleep		Sleep
SEARCH MODE	Search Mode	+	Shift + AV
	Ball / Angle		Options
DISPLAY	Display	+	Shift + Info
PRESETS	Presets		TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung