Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	INPUT	Input Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
POWER	Power		Power	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DIG.OUT	Dig. Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
DIG.OUT	Dig. Out	SHIFT + TV 1	Shift + 1	INPUT	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	ENTER	Enter	OK	OK
USB	USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
DISC	Disc	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		Folder Down		Down
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FILTER	Filter	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		Folder Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Play	SLOW	Play / Slow
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		<<	TUNE-	<< / Tune-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Stop	HOLD	Stop / Hold
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		>>	TUNE+	>> / Tune+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto	1	1	TV 1	1
AMS	AMS	LIST SMART	Smart / List	2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
0	0	HDMI - SAT 0	0		