Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	7	7
TV / DVB-T	Smart / List	8	8
Line	AV / Input / RDS	9	9
Display	Display / Media	Prog+	CH+ / Page+
[≡] / TXT	Text / Goto	-/--	Guide / EPG / -/--
PIP On/Off	Shift + 1	0	0
PIP Swap	Shift + 4	PRE	Fav / Marker / PC
PIP Source	Shift + 2	Prog-	CH- / Page-
PIP Sound	Shift + 3	MS	Back / Return
1	1	Still	Shift + Pause / Step /
2	2	Sleep	Sleep / Timer
3	3	TV Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +	P. STD	Picture / Format
4	4	Up/P+	Up
5	5	S. STD	Sound / Title
6	6	Left/Vol -	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	OK
Right / Vol +	Right
P. Size	Shift + Zoom /
Down/ P-	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Open/ Close	Eject / Surround
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<</ < Slow	<< / Tune-
Slow >/ >>	>> / Tune+
I <</ <I Step	I << / Preset-
Step I >/ >>I	>>I / Preset+
Red/ Setup	Red / Netflix / Search
Red/ Setup	Shift + Setup / OPT / Tools
Green/ Input	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green/ Input	Shift + AV / Input / RDS
Yellow/ Title	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/ Title	Shift + Sound / Title
Blue/ Menu	Blue / Prime Video / Random
Blue/ Menu	D. Menu / Top
Repeat	Shift + Green / APP /
[≡i] / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
[/ ≡] / Audio	Audio / Lang I/II
[≡♦] / Subtitle	Subtitle / EQ
[≡?] / Goto	Shift + Text /
[≡+] / Program/ Me	TV/ Radio /
[<≡] / List / Angle	Shift + Smart / List
[<≡] / List / Angle	Info / Angle
[≡>] / Bookmark/ O	Setup / OPT /
[≡o] / Zoom/ EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
[≡o] / Zoom/ EPG	Zoom / Size
[≡X] / Cancel / i	Shift + Exit / Cancel / Clear