| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| TV / DVB-T | Smart / List |
| Line | AV / Input / RDS |
| Display | Display / Media |
| [≡] / TXT | Text / Goto |
| PIP On/Off | Shift + 1 |
| PIP Swap | Shift + 4 |
| PIP Source | Shift + 2 |
| PIP Sound | Shift + 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Vol + | Vol + |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| PRE | Fav / Marker / PC |
| Prog- | CH- / Page- |
| MS | Back / Return |
| Still | Shift + Pause / Step / |
| Sleep | Sleep / Timer |
| TV Menu | Menu / Home |
| P. STD | Picture / Format |
| Up/P+ | Up |
| S. STD | Sound / Title |
| Left/Vol - | Left |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Enter | OK |
| Right / Vol + | Right |
| P. Size | SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom / |
| Down / P- | Down |
| Exit | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear |
| Open/Close | SURROUND — Eject / Surround |
| Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode |
| Stop | HOLD — Stop / Hold |
| Play | SLOW — Play / Slow |
| Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze |
| <<< / < Slow | TUNE- — << / Tune- |
| Slow >/ >> | TUNE+ — >> / Tune+ |
| I <<< / ◁ Step | PRESET- — I << / Preset- |
| Step I >/ >>I | PRESET+ — >>I / Preset+ |
| Red/ Setup | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| Red/ Setup | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools |
| Green/ Input | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green/ Input | SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS |
| Yellow/ Title | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow/ Title | SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title |
| Blue/ Menu | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| Blue/ Menu | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top |
| Repeat | SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / |
| [ ≡i ] / A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / |
| [ / ≡] / Audio | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II |
| [ ≡♦] / Subtitle | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ |
| [ ≡?] / Goto | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / |
| [ ≡+] / Program/ Me | PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio / |
| [ <≡] / List / Angle | SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List |
| [ <≡] / List / Angle | ANGLE INFO — Info / Angle |
| [ ≡>] / Bookmark/ O | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| [ ≡o] / Zoom/ EPG | SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |
| [ ≡o] / Zoom/ EPG | SIZE ZOOM — Zoom / Size |
| [ ≡X] / Cancel / i | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear |