Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DTV/ VCR	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu
Exit	Exit
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Mute	Mute
Pause	Pause
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Favorite	Shift + Pre Ch
Recall	Pre Ch
Lang	Dual
Info	Info
EPG	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/RADIO Tv/ Radi o	SEARCH TV/R TV/ R		
AUDIO Audi o	SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual		
TTX TTX	REPEAT TEXT Text		
SUBTITLE Subt i t l e	AD SUBT Subt		