Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Internet	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Lang	Audio / Lang I/II
Tv/Radio	TV/Radio /
Subtitle	Subtitle / EQ
LIB	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
i	Info / Angle
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
P:::P	Display / Media
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC
PR-	CH- / Page-
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2 abc	2	DVD 2	2		
3 def	3	CD - STB 3	3		
4 ghi	4	VIDEO 4	4		
5 jkl	5	TAPE 5	5		
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		