Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
TDTMENU TV	TDT Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SYS-MENU	Sys-Menu	HOME SMART	Smart
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▲	CH+	+ CH	Ch +
▼	CH-	CH −	Ch -
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TV/RADIO PROG	Red/Prog/Tv/Radi	A	Red
AUDIO SLOW	Green/Slow/Audio	B	Green
FREEZE REP	Yellow/REP/Freeze	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE A-B	Blue/ A-B/ Subtitl	D	Blue
HOLD	Play/ Pause/ Hol	PLAY MODE	Play
SIZE	Stop/ Size		Stop
LANGUAGE	<</ Language		<<
TEXT	>>/ Text		>>
FAV	I <</ FAV		I <<
EPG	>>I / EPG		>>I
INDEX	Eject / Index	REC MODE	Rec
SUBPAGE GOTO	Goto/ Subpage	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO TITLE	Title/ Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REVEAL EXIT ANG	ANG/ Exit / Reveal	SHIFT +	CLEAR EXIT Shift + Exit
SUBT	SUBT	AD SUBT	Subt
TDTPROG+ ZOOM	Zoom/	ECO 3D	3D
TDTPROG- LANG	Lang/ TDTProg-	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL TVFORMAT MENU	Menu/ TvFormat / Cancel	SEARCH TV/R	TV/ R
TV/TXT TDT-MENU SET	Set / TDT- Menu/ Tv/ TXT	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NICAM/A2	Nicam/ A2	APP MEDIA	Media