Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Amplifier Power	Power	Source	AV / Input / RDS
CD Power	Shift + Power	Folder +	Up
1	1	Folder -	Down
Disc Layer	Eject / Surround	Muting	Mute / Dimmer
2	2	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	<<	<< / Tune-
7	7	>>	>> / Tune+
8	8	Play	Play / Slow
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	I <<	I << / Preset-
+10	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	Repeat	Green / APP / Repeat
Right	Right	Call	Display / Media
Left	Left	Time	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RANDOM Random	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
CLEAR Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL Exit / Cancel / Clear		
TITLE / ARTIST Title/Artist	TITLE / SOUND Sound / Title		
MODE SELECT Mode Select	LIST / SMART Smart / List		
PROGRAM / DIRECT Program/Direct	PROGRAM / TV/ RADIO TV/Radio /		
INPUT SELECT Input Select U	+ CH PAGE CH+ / Page+		
INPUT SELECT Input Select Dow	CH PAGE – CH- / Page-		
TUNER PRESET Tuner Preset-	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
TUNER PRESET Tuner Preset+	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		