| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | [...] | Subtitle / EQ |
| Sync Menu | D.Menu / Top | Red | Red / Netflix / Search |
| Power | Power | Green | Green / APP / Repeat |
| Digital/Analog | Display / Media | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Audio | Audio / Lang I/II | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [+] | Zoom / Size | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | [i+]/[?] | Info / Angle |
| 3 | 3 | Left | Left |
| 4 | 4 | OK | OK |
| 5 | 5 | Right | Right |
| 6 | 6 | Return | Back / Return |
| 7 | 7 | Down | Down |
| 8 | 8 | Options | Setup / OPT / |
| 9 | 9 | Home | Menu / Home |
| [≡] | Text / Goto | Vol + | Vol + |
| 0 | 0 | Recall | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Prog+ | CH+ / Page+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Prog- | CH- / Page- | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |