| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | [≡] | Text / Goto |
| Screen | Picture / Format | 9 | 9 |
| Lang | Audio / Lang I/II | 0 | 0 |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Recall | Back / Return |
| World | Smart / List | Up | Up |
| Red/ ↑ | Red / Netflix / Search | Menu | Menu / Home |
| Green/ ↓ | Green / APP / Repeat | Right | Right |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Left | Left |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Return | Shift + Back / Return |
| 1 | 1 | Return | Exit / Cancel / Clear |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | OK | OK |
| 4 | 4 | Source | AV / Input / RDS |
| 5 | 5 | FAV | Fav / Marker / PC |
| 6 | 6 | Presets | Display / Media |
| 7 | 7 | Sleep | Sleep / Timer |
| 8 | 8 | Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PR+ | CH+ / Page+ | | |
| Info | Info / Angle | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| Vol - | Vol - | | |
| PR- | CH- / Page- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |