Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZAPP FAV	FAV/ ZAPP	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV-G EXIT	Exit/TV-G	CLEAR EXIT	Exit
?	?	HOME SMART	Smart
@	@	APP MEDIA	Media
MENU	Menu/i	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
+ P	PR+	+ CH	Ch +
P -	PR-	CH -	Ch -
AV	AV	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute		
I <	I <<		
>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
3D/ Search	Format		
. . O/ Audio	Dual		
[. . .] . .	Subt		
PIP/ ECO	3D		
My Media/ CEC	TV/ R		