Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Media	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Still	Pause / Step / Freeze	Aspect	Shift + Picture / Format
1	1	O/O)/I/II	Audio / Lang I/II
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Source	AV / Input / RDS
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Up	Up
6	6	PR+	CH+ / Page+
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Info	Info / Angle	Down	Down
0	0	Vol +	Vol +
Previous	Back / Return	PR-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
VGA	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4		
Zoom Guide	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Zoom Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Index Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Hold Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Hold Sleep	HOLD ■ — Stop / Hold		
Cancel Lang.	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Cancel Lang.	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Sub.Code FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Reveal TV	LIST SMART — Smart / List		
Mix Comp.	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		