Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/On	Power
I <<	I <<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
Play	Play
<</◁ I /◁	<<
I >/ I I >/ >>	>>
Rec	Rec
Stop Rec	Shift + Stop
Info	Info
Home Menu	Menu
Help	Shift + Smart
Disc Navigator/Top	Smart
Guide	Guide
Return/EXit	Exit
A.TV/D.TV	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Channel +/CM	Ch +
CH+ Tv	Shift + Ch +
Channel -/CM Back	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit
O)) / Audio	SOUND DUAL — Dual
[. . .] / Subtitl	AD SUBT — Subt
Camera/Angle	SETTINGS OPT — Options
Input Select	TIMER AV — AV
Menu	DISC NAV LIST — List
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power
Input Select T	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
CH- Tv	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Vol + Tv	+ VOL — Vol +
+	SEARCH TV/R — TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause Line Tv	REPEAT TEXT — Text
Timer Rec	PICTURE FORMAT — Format
Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec
One Touch	APP MEDIA — Media
HDD/DVD	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media
Text	PROG SLEEP — Sleep
Tv/DVD	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Vol - Tv	VOL − — Vol -