Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
A/B	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
SFI / EPG	Guide
Recall / Exit	Exit
Info	Info
Tv/ Radio	TV/ R
Menu	Menu
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Hilfe	Options
TXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STOP Stop	Stop		
EXT EXT	TIMER AV		
V	HOME SMART		