Mandis shop

RMT- C305AD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
OPERATE	Operate		Power
1	1 CD-Radio	1	1
2	2 CD-Radio	2	2
3	3 CD-Radio	3	3
4	4 CD-Radio	4	4
5	5 CD-Radio	5	5
6	6 CD-Radio	6	6
7	7 CD-Radio	7	7
8	8 CD-Radio	8	8
9	9 CD-Radio	9	9
0/10	0/10 CD-Radio	0	0
>10	>10 CD	-/-- GUIDE	Guide
MODE	Mode	FAV PRE-CH	Pre Ch
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
TIMER/ CLOCK	Timer/Clock	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY/ ENTER	Display/Enter	OK	Ok
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Stop Tape	A	Red
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
◀◀/–	<<- Radio	«	<<
▶▶/+	>>/+ Radio	»	>>
	Stop	■	Stop
TAPE ◀	<< Tape	⏮	I <<
TAPE ▶	Tape >>	⏭	>>I
● ❚❚	Rec/Pause Tape	REC MODE ●	Rec
◀◀	< Tape	B	Green
▶▶	Tape >	C	Yellow