Mandis shop

REMCON1407

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	VOL +	Vol +
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Power		Power
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	- / Y		Left
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Menu	Menu	OK	OK
	+/ >>I		Right
	+/ >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset +
	◊◊	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://remcontrols.de/105162579-ersatzfernbedienung-fu-REMCON1407.htm