Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input		AV
	Settings/Q.Men		D. Menu
	Info		Info
	Guide		Guide
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[?]		Dual
	3D		3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	FAV		Pre Ch
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Exit		Exit
	Back		Back
	Live Menu		Menu
	My APPS		Media
	Smart		Smart
	Red		Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
APP/*	APP/ *	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
REC/*	Rec/ *	REC MODE	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	≫	>>
◀◀	<<	≪	<<
Q.VIEW	Q. View	DISC NAV LIST	List
RECENT	Recent	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung