Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1 .@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
INPUT	Input	TIMER AV	AV
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE Q.MENU	Q. Menu/ Subtitle	TOP MENU MENU	Menu
AD	AD	AD SUBT	Subt
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P PAGE	Page+	+ CH	Ch +
P PAGE	Page-	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung