Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/AV		AV
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0	MANU	0
-/--	-/--	+	Shift + Guide
EJECT	Eject		Eject
PLAY/PAUSE	Play/Pause		Play
STOP	Stop		Stop
RETURN	Return		Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute		Mute
VOL +	Vol +		Vol +
VOL –	Vol -		Vol -
CH+	Up	PLAY MODE	Up
CH+	CH+		Ch +
CH–	CH-		Ch -
CH–	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SYS MENU	Sys Menu	P	Menu
DISPLAY	Display	+	Shift + Info
OK	OK		Ok
PICTURE	Picture		Format
SOUND	Sound		Dual
TIMER	Timer	+	Shift + AV
NICAM/A2	Nicam/A2	SC NA	Media
PROG – LAN	Lan/Prog-	+	Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROG+ ZOOM Zoom/ Prog+	+ Shift + Ch +	SUBTITLE A-B Blue/ A-B/ Subtitl	Blue
SUB Sub	Subt		
GOTO Goto	Options		
TV/TXT DVB-MENU SET SET/ Tv/ TXT/ DVB-	Text		
REVEAL EXIT ANG ANG/ Reveal / Exit	Exit		
CANCEL TV FORMAT MENU Menu/ Cancel / Tv Format	D. Menu		
INFO TITLE Title/ info	Info		
HOLD LANGUAGE << << / Hold/ Languag	<<		
SIZE TEXT >> >> / Size/ Text	>>		
SUBPAGE FAV I << I << / Subpage	I <<		
SUBPAGE FAV FAV	Pre Ch		
INDEX EPG >>I >>I / Index	>>I		
INDEX EPG EPG	Guide		
TV/RADIO PRO Red/ Pro	Red		
TV/RADIO PRO Tv/ Radio	TV/ R		
AUDIO SLOW Green/ Slow/ Audio	Green		
FREEZE REP Yellow/ Rep/ Freeze	Yellow		