Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Eject/Open-Close	SURROUND	Eject / Surround
	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	PR/TRK+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	PR+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/TRK-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	PR- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	<</Backward	TUNE-	<< / Tune-
	>>/Forward	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	Display/CLK/CN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
SETUP	i/Setup	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	OK/Enter	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D.Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Eject/Open-Close	Eject / Surround
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/TRK+	Shift + CH+ /
PR+ Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR/TRK-	Shift + CH- /
PR- Tv	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol + Tv	Vol +
Tv7VCR	TV/Radio /
0	0
AV	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
<</Backward	<< / Tune-
>>/Forward	>> / Tune+
I << Skip	I << / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Display/CLK/CN	Display / Media
Up	Up
i/Setup	Info / Angle
Left	Left
K/Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Disc Menu	D.Menu / Top
Down	Down
Return	Back / Return
O)) / Audio	Audio / Lang I/II
[...] / Subtitl	Subtitle / EQ
Camera / Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Rec / ITR	Rec / Rec Mode
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear
Title	Sound / Title
Program	Shift + TV/Radio / Program
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Red / Netflix / Search
Clear	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B / LP	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Random / CM	Smart / List