Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
USB	USB	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SUB/MP3	SUB/MP3	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	A	Red
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	SEARCH TV/R	TV/R
L/R	L/R	B	Green
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PBC	PBC	C	Yel l ow
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
V-MODE	V- Mode	PICTURE FORMAT	For mat
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
N/P	N/ P	D	Bl ue
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
PROG	Pr og	PROG SLEEP	Sl eep
A-B	A- B	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
SLOW	Sl ow	HOME SMART	Smart
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
STEP	St ep	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung