Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
KEY	Key Up	+ CH	Ch +
KEY	Key Donw	CH −	Ch -
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ECHO	Echo Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ECHO	Echo Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
TITLE-RETURN	Title-Return	RETURN BACK	Back
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
PAUSE	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
ANGLE	Angle	A	Red
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
KARAOKE	Karaoke		Power
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
R/L	R/L	ECO 3D	3D
N/P	N/P	TIMER AV	AV
STEP	Step	APP MEDIA	Media
SLOW	Slow	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung