Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Function		Menu
	Optical		Options
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Folder Up		Up
	Folder Down		Down
	Auto Power		Media
	AV Sync		AV
	Info		Info
	Repeat		Text
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Sound Effect		Dual
	Auto Volume		Smart
	*		Exit
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	DRC		Guide
	Sleep		Sleep
	Power Tv		Shift + Power
	Av Input Tv		Shift + AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MUTE	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute		
VOL+	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
VOL-	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
PR/CH ^	PR/CH+ Tv	CH −	Ch -		
PR/CH v	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +		