Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	DVB/DVD		Smart
	Audio		Dual
	Clear/Media		Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PBC/Menu		Menu
	10+		Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	SUB/MP3		Subt
	EPG/Program		Guide
	Setup		Options
	Enter		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	I>/Step		Pause
	Stop/Rec		Stop
	Play/Pause		Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<	Angle	3D
>>	>>	Title	List
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
TXT/ Repeat	Text		
Display	Info		
Search/ Scan	Shift + TV/ R		
A- B/ Tv/ R	TV/ R		
Digest / HD/ Res.	AV		
Return	Back		
Zoom	Shift + Eject		
V- Mode	Format		
N/ P	D. Menu		
Slow	Exit		