Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Q. Vi ew	D. Menu
Tv/ Rad	TV/ R	FAV	Pre Ch
Subtitle	Subt	Gui de	Gui de
[ ]/ Ratio	For mat	Vol +	Vol +
AV Mode	3D	Vol -	Vol -
I nput	AV	Mute	Mute
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Text	Text
4	4	Ti me	Shift + AV
5	5	Q. Menu	Menu
6	6	Back	Back
7	7	Exi t	Exi t
8	8	T. Opt	Shift + Opti ons
9	9	Setti ngs	Opti ons
0	0	Up	Up
List	List	Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
AD/*	AD/*	SOUND DUAL	Dual
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
LIVE TV	Stop/Live Tv		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung