Mandis shop

EN1020

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		MUTE
	Red	A	Red (A)
	Green	B	Green (B)
	Yellow	C	Yellow (C)
	Blue	D	Blue (D)
VOL+	Vol +	+ VOL	VOL +
VOL-	Vol -	VOL –	VOL -
TXT	TXT	TEXT	TEXT
SUBT	Subt.		Subt.
MENU	Menu	MENU	MENU
	Home	VOD	VOD
EPG	EPG	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
	Back	BACK	BACK
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		LEFT
OK	OK	OK	OK
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio		Audio
DVB	DVB	TV/R	TV/R