| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| FAV- | FAV- | SHIFT + CH PAGE | Stop | | HOLD Stop / Hold |
| FAV+ | FAV+ | SHIFT + CH PAGE | I<< | | PRESET- I<< / Preset- |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | >>I | | PRESET+ >>I / Preset+ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT Text / Goto | Red | | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | Green | | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | Yellow | | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | Blue | | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| INDEX | Index | ANGLE INFO Info / Angle | | | |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | | |
| REVEAL | Reveal | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | | |
| SUBPAGE | Subpage | SURROUND Eject / Surround | | | |
| MEDIA | Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media | | | |
| ▶II | Play | SLOW ▶ Play / Slow | | | |
| ▶II | Pause | STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze | | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ << / Tune- | | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ >> / Tune+ | | | |
| ● | Rec | REC MODE ● Rec / Rec Mode | | | |