Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		V-		Vol -
	Source		AV / Input / RDS		World/Internet		Smart / List
	1		1		P-		CH- / Page-
	2		2		Menu		Menu / Home
	3		3		Q. Menu		D. Menu / Top
	4		4		Up		Up
	5		5		Left		Left
	6		6		OK		OK
	7		7		Right		Right
	8		8		Down		Down
	9		9		Back		Back / Return
	TV		TV/ Radio /		Exit		Exit / Cancel / Clear
	0		0		i		Info / Angle
	Recall		Fav / Marker / PC		Music/Camera		Display / Media
	V+		Vol +		TV Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer		*/O		Shift + 1
	P+		CH+ / Page+		*/Q		Shift + 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[≡] . .	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[- O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		