Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOLD ▶II	Play/Hold	PLAY MODE ▶	Play
HOLD ▶II	Pause	II	Pause
CANCEL ⏮	I<<</Cancel	K<	I<<
SUBPAGE ⏭	>>I/Subpage	>>I	>>I
FAV ■	Stop	■	Stop
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
FAV ■	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV- ◀◀	<<</FAV-	<<	<<
FAV+ ▶▶	>>/FAV+	>>	>>
MIX	Mix	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMESHIFT	Timeshift	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R