Mandis shop

Samsung BRM-D2AE

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
START/ STOP	Start/Stop		Power
PHOTO	Photo	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SELF TIMER	Self Timer	TIMER AV	AV
ZERO MEMORY	Zero Memory	CLEAR EXIT	Exit
DATE/ TIME	Date/Time	PROG SLEEP	Sleep
W	W	+ CH	Ch +
T	T	CH –	Ch -
PHOTO SEARCH	Photo Search	SEARCH TV/R	TV/R
A.DUB	A. DUB	AD SUBT	Subt
SLOW	I>/Slow	DISC NAV LIST	List
X2	X2	SOUND DUAL	Dual
	>>		>>
	<<		<<
	<I/-		I<<
F.ADV	F. ADV	PICTURE FORMAT	Format
	II>/+		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop