Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Blue/Title	Blue
Mute	Mute	Internet	Smart
Media	Media	[__]	Subt
*1/Display	TV/R	Lang	Dual
*2/≡Q	3D	Size	Format
Exit	Exit	Info	Info
<<	<<	Preset	Options
Play	Play	FAV	Shift + Pre Ch
>>	>>	Sleep	Sleep
Pause	Pause	Menu	Menu
I<<	I<<	Return	Back
Stop	Stop	Source	AV
>>I	>>I	EPG	Guide
Rec	Rec	P+	Ch +
Red/Zoom	Red	P-	Ch -
Green/Repeat	Green	Vol +	Vol +
Yellow/Root	Yellow	Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung