Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	View DVD	APP MEDIA	Media
VCR	View VCR	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT SEL	Input SEL.	TIMER AV	AV
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
F.ADV/STEP	F. ADV / Step	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I<<		I<<
REC	Rec	REC MODE	Rec
SPEED	Speed	PROG SLEEP	Sleep
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
TRK	TRK +	VOL +	Vol +
TRK	TRK -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PROG	Prog +	CH +	Ch +
PROG	Prog -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
	Up		Up		
	Right		Right		
	Down		Down		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
EZ VIEW	EZ View	SETTINGS OPT	Options		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ANGLE IPC	Angle / IPC	PICTURE FORMAT	Format		
MODE REPEAT	Mode / Repeat	REPEAT TEXT	Text		
MARK SEARCH	Mark / Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		