Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	Down		Down
Power		Power	Inst	OK	OK
Color	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
[+] / ♦	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
?	ANGLE INFO	Info / Angle	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
16:9 [+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I-II / [≡i]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Green/Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
(<>) / X	LIST SMART	Smart / List	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
P+		Up	Yellow/Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
P+	CH PAGE +	CH+ / Page+	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
V-		Left	Blue/Headphon	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
V-	VOL −	Vol -	Headphones	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	HOME MENU	Menu / Home	1	TV 1	1
MENU	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	2	DVD 2	2
V+		Right	3	CD - STB 3	3
V+	VOL +	Vol +	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		