Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
TIME	Time	TIMER AV	AV
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
TITLE	Title	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ANGLE	Angle	A	Red
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
A-B	A-B	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
P/N	P/N	C	Yellow
PBC	PBC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
L/R	L/R	B	Green
RANDOM	Random	DISC NAV LIST	List
DIGEST	Digest	D	Blue
MODE	Mode	SEARCH TV/R	TV/R
HD	HD	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung