Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Teletext	Text / Goto
I-II / Dual	Audio / Lang I/II
[<>] / [+]	TV/Radio /
AV/[?]	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[...] / Subtitl	Subtitle / EQ
[ ] / Dual / Windo	Display / Media
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Option	Setup / OPT /
Menu Analog	Menu / Home
Menu Digital	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Analog/Digital	Shift + D.Menu / Top Menu
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	[i+]/Info	INFO	Info / Angle
0	0	0	0
BACK P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return
ON/OFF	Ambilight On/Off	SHIFT + OK	Shift + OK
MODE	Ambilight Mode	SHIFT + ▲	Shift + Up
SOUND	♪/Smart Sound	LIST SMART	Smart / List
PICTURE	[ ]/Smart Pictur	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung