Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Setup	Options
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Goto	Pre Ch
Info	Info
Angle	Guide
Return	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
I<< / Page Up	Ch +
Page Down /	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Red/Video	Red
Green/Audio	Green
Blue/Photo	Blue
Yellow/Shuffle	Yellow
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>>
< Sync	I <<
Sync >	>>I
Zoom	Eject
Scroll	Media
Subtitle	Subt
Bookmark	Dual
Menu	Menu
Title	List
Picture	Format
TV Out	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung