Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep	SHIFT +	Shift + Power
	Mute		MUTE
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/-- / 10+		-/-- / EPG
	Recall		BACK
	Source		SRC
	-[/]- / P.STD		V-FOR

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	-[♪]- / S.STD	SHIFT +	Shift + Audio
	Menu / ATV		MENU
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK		OK
	Vol +		VOL +
	Vol -		VOL -
	Program +		CH +
	Program -		CH -
	Info		INFO
	Setup / DVD /		VOD
	I/II		Audio
	[/=] / Text		TEXT
	Open / Close	SHIFT +	Shift + P/C / FAV
	Play		Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause		
Stop	Stop		
I<<	First		
>>I	Last		
<<	Rewind		
>>	Fast Forward		
[=x] / Exit	EXIT		
[=♦] / Title / EPG	SHIFT + EPG 1. -/--	Shift + -/-- / EPG	
[=+] / Menu / FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV	
[=i] / Goto / Tv/R	TV/R	TV/R	
[=?] / Slow Sub.	OPT+	OPT+	
[=o] / Repeat / Timer	WIDE	WIDE	
[=] / Subtitle	Subt.	Subt.	
Red	Red (A)		
Green	Green (B)		
Yellow	Yellow (C)		
Blue	Blue (D)		