Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	HDD Browser	Smart
Tv/HDD	TV/R	Disc Menu	D. Menu
Tuner	Subt	Up	Up
CAM	Media	Down	Down
Guide	Guide	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	CH+	Ch +
4	4	CH-	Ch -
5	5	Stop	Stop
6	6	Pause	Pause
7	7	Play	Play
8	8	I <</ Day-	I <<
9	9	>>I / Day+	>>I
0	0	Rec	Rec
T/C	Pre Ch	Back/Jump	<<
Back	Back	FWD Jump	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
EDIT	Edit	SETTINGS OPT	Options		
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SYSTEM	System	TOP MENU MENU	Menu		
INFO	[i+]/Info	DISPLAY INFO	Info		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		