Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/R	Tv/ R		TV/ R
	I nput		AV
	Mut e		Mut e
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
-/--	- / - -	+	Shi f t + Gui de
Exit	Exi t		Exi t
Menu	Menu		Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+		Ch +
P	P-		Ch -
V	Vol +		Vol +
V	Vol -		Vol -
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
Ok	OK		Ok
i	i		I nf o
Audio	Audi o		Dual
Sub	Sub		Subt
Guide	Gui de		Gui de
TXT	TXT		Text
	Back		Back
II	Pause		Pause
F1	F1		Li st

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
F2	F2		Sl eep
F3	F3		D. Menu
	Red		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow
	Bl ue		Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/R	TV/R		TV/R
	Source		AV
	Mute		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0	MANU	0
-/--	-/--	+	Shift + Guide
Menu	Menu	P	Menu
Exit	Exit		Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+		Ch +
P	P-		Ch -
V	V+		Vol +
V	V-		Vol -
	Up	PLAY MODE	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
Ok	OK		Ok
i	i		Info
Audio	Audio		Dual
Sub	Sub		Subt
Guide	Guide		Guide
TXT	TXT		Text
	↔		Back
II	Pause		Pause
F1	F1		Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
F2	F2		Format
F3	F3		3D
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung