Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up M	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text/Disc M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DISC-M TEXT	Text/Disc M	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/End	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
−V	Vol -	VOL −	Vol -
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MARKER	Blue/Marker	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up M	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text/Disc M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DISC-M TEXT	Text/Disc M	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/End	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
–V	Vol -	VOL –	Vol -
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat		
Bl ue/ Mar ker	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		
<<	<< / Tune-		
Pl ay	Pl ay / Sl ow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
St op	St op / Hol d		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
POP-UP-M DR+	DR+/ Pop-Up M	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	*/ Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PIP	PIP/[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISC-M TEXT	Text/Disc M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END BACK	Back/End	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
–V	Vol -	VOL –	Vol -
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat		
Bl ue/ Mar ker	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		
<<	<< / Tune-		
Pl ay	Pl ay / Sl ow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
St op	St op / Hol d		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	DR+/ Pop-Up M		Smart / List
	*/ Zoom		Zoom / Size
	0		0
	Pip/[ ]		Picture / Format
	Menu		Menu / Home
	Back/ End		Back / Return
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P-		CH- / Page-
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold