Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
ZOOM	[≡i] / Zoom	PICTURE FORMAT	For mat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	[≡+] / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
SCAN	Scan >>	>>	>>
SCAN	<< Scan	<<	<<
SKIP	I << Ski p	I <<	I <<
SKIP	>>I Ski p	>>I	>>I
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
PAUSE/STEP	Pause/ St ep		Pause
MENU/LIST	Menu/ Li st	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	DISC NAV LIST	Li st
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
FAV	Red/ FAV	A	Red
AUDIO	Gr een/ Audi o	B	Gr een
SUBTITLE	Yel l ow/ Subt i t l	C	Yel l ow
TIMESHIFT	Bl ue/ Ti meshi f t	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
PR-	Ch -
PR+	Ch +
DVD	D. Menu
HDD	Media
Clear	Exit
Dubbing	Subt
Search	Shift + TV/R
Title	Sleep
Thumbnail	Options
Random	Shift + Dual
CHP. ADD	Shift + Subt
PIP	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Showview	Pre Ch
Resolution	Shift + Format
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	Shift + AV
PR+ TV	Shift + Ch +
PR- Tv	Shift + Ch -
Mute Tv	Mute
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
AV	AV
Marker	Dual