Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	TUNE−	<< / Tune -	TUNE-	<< / Tune-
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		Stop	HOLD	Stop / Hold
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	TUNE+	>> Tune +	TUNE+	>> / Tune+
POWER	Power		Power	ADD FAVORITES	ADD Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	DBB/TONE	DBB/Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
ONLINE MUSIC	Online Music	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media	VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
MUSIC SERVER	Music Server	MEDIA DISPLAY	Display / Media	FAVORITES CALL	CALL Favorites	LIST SMART	Smart / List
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANALOG IN	Analog In	SIZE ZOOM	Zoom / Size	VOLUME	Vol -	VOL	Vol -
DIGITAL IN	Digital In	FORMAT PICTURE	Picture / Format	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FRONT USB	Front USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
REAR USB	Repear USB	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Up		Up
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		Left		Left
CH−	I << / CH -	PRESET-	I << / Preset-	ENTER	Enter	OK	OK
►/II	Play	SLOW	Play / Slow		Right		Right
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CH+	>>I / CH +	PRESET+	>>I / Preset+		Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
1	1	TV 1	1		
ABC 2	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD-STB 3	3		
GHI 4	4	VIDEO 4	4		
JKL 5	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7		
TUV 8	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
a/A +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM MODE	Mode Program	HOME MENU	Menu / Home		
SPEAKER A/B	A/B Speacker	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		