Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power		Rec	REC MODE	Rec
INPUT D/A	Input D/A	HOME SMART	Smart		I <<		I <<
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		<<		<<
INPUT	Input	TIMER AV	AV		>>		>>
BRIGH	Bright-	SHIFT +	Shift + Left		>>I		>>I
BRIGHT	Bright+	SHIFT +	Shift + Right	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media	BACK	Back	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format	INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
I/II	I-II	SOUND DUAL	Dual	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red		Up		Up
	Green	B	Green		Down		Down
	Yellow	C	Yellow		Right		Right
	Blue	D	Blue		Left		Left
	Stop		Stop	OK	OK	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play	FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Pause		Pause	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Mute	Mute
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	List
Q.View	Options
Update/[≡x]	Shift + Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index/[≡i]	Shift + Info
Time/[≡o]	D. Menu
Sleep	Sleep
Hold/[≡+]	Eject
Reveal /[≡?]	3D
Subtitle	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	8	8
I nput	AV	9	9
St op	St op	0	0
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
Rec	Rec		
<<	<<		
>>	>>		
PR+	Ch +		
PR-	Ch -		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		