Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
Standby	Shift + Power
1/ Hall	1
2/ Jazz Club	2
3/ Rock Concert	3
4/ Enter-tainment	4
5/ Music Video	5
6/ Tv Theater	6
7/ Movie Theater	7
8/ Movie Theater	8
9/ [I]/ DTS Sur	9
0/ Night	0
+10/ 6. 1/ 5. 1	Guide
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up/ Preset/ CH	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Left/ -	Left
Right/ +	Right
Menu/ Set Menu/ A/ B/ C/ D/ E	Menu
Title/ Level	Options
Return/ Test	Back
Display	Info
Play	Play
Rec/ Disc Skip	Rec
Stop	Stop
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Sleep	Sleep
CD	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
6CH INPUT	6CH Input	FAV PRE-CH	Pre Ch
VCR	VCR	APP MEDIA	Media
MD/CD-R	MD/CD-R	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
D-TV/CBL	D-TV/CBL	SEARCH TV/R	TV/R
V-AUX	V-AUX	A	Red
*	*	CLEAR EXIT	Exit
STEREO ENTER EFFECT	Enter/Stereo/Eff	OK	Ok
POWER AV	Power AV	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
HALL 1	1/Hall CD	SHIFT + 1	Shift + 1
JAZZ CLUB 2	2/Jazz Club CD	SHIFT + 2	Shift + 2
ROCK CONCERT 3	3/Rock Concert	SHIFT + 3	Shift + 3
ENTER-TAINMENT 4	4/Enter-tainment	SHIFT + 4	Shift + 4
MUSIC VIDEO 5	5/Music Video CD	SHIFT + 5	Shift + 5
TV THEATER 6	6/Tv Theater CD	SHIFT + 6	Shift + 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE THEATER 1 7	7/Movie Theater CD	SHIFT + 7	Shift + 7
MOVIE THEATER 2 8	8/Movie Theater CD	SHIFT + 8	Shift + 8
DD/DTS SUR 9	9/[I]/DTS Sur. C	SHIFT + 9	Shift + 9
NIGHT 0	0/Night	SHIFT + 0	Shift + 0
6.1/5.1 +10	+10/6.1/5.1 CD	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
STEREO ENTER EFFECT	Enter/Stereo/Eff t CD	SHIFT + OK	Shift + Ok
DISPLAY	Display CD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
6CH INPUT	6 CH Input	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
HALL 1	1/Hall DVD	1	1
JAZZ CLUB 2	2/Jazz Club DVD	2	2
ROCK CONCERT 3	3/Rock Concert	3	3
ENTER-TAINMENT 4	4/Enter-tainment DVD	4	4
MUSIC VIDEO 5	5/Music Video	5	5
TV THEATER 6	6/Tv Theater DVD	6	6
MOVIE THEATER 1 7	7/Movie Theater DVD	7	7
MOVIE THEATER 2 8	8/Movie Theater DVD	8	8
DD/DTS SUR. 9	9/[I]/DTS SUR.	9	9
NIGHT 0	0/Night DVD	0	0
6.1/5.1 +10	+10/6.1/5.1	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LEVEL TITLE	Title/Level DVD	SETTINGS OPT	Options
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Menu/Set Menu/A-B-C-D-E	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
TEST RETURN	Return/Test	RETURN BACK	Back
SELECT	Select DVD	OK	Ok
PRESET/CH	Preset/CH Up DVD		Up
	Preset/CH Down		Down
−	Left/- DVD		Left
+	Right/+ DVD		Right
REC DISC SKIP	Rec DVD	REC MODE	Rec
	Play DVD	PLAY MODE	Play
	Pause DVD		Pause
	Stop DVD		Stop
	<< DVD		<<
	>> DVD		>>
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	I<< DVD		I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I DVD		>>I
	AV Power DVD		AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HALL 1	1/ Hall MD/ CD-R	1	1
JAZZ CLUB 2	2/ Jazz Club	2	2
ROCK CONCERT 3	3/ Rock Concert MD/ CD-R	3	3
ENTER-TAINMENT 4	4/ Entertainment MD/ CD-R	4	4
MUSIC VIDEO 5	5/ Music Video MD/ CD-R	5	5
TV THEATER 6	6/ Tv Theater MD/ CD-R	6	6
MOVIE THEATER 1 7	7/ Movie Theater MD/ CD-R	7	7
MOVIE THEATER 2 8	8/ Movie Theater MD/ CD-R	8	8
DD/DTS SUR. 9	9/ [I]/ DTS SUR. MD/ CD-R	9	9
NIGHT 0	0/ Night	0	0
6.1/5.1 +10	+10/ 6. 1/ 5. 1	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REC DISC SKIP	Rec/ Disc Skip MD/ CD-R	REC MODE	Rec
	Play MD/ CD-R	PLAY MODE	Play
	Pause MD/ CD-R		Pause
	Stop MD/ CD-R		Stop
	<< MD/ CD-R		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>> MD/ CD-R		>>
	I << MD/ CD-R		I <<
	>>I MD/ CD-R		>>I
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNER	Tuner	TIMER AV	AV
HALL 1	1/ Hall Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
JAZZ CLUB 2	2/ Jazz Club Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
ROCK CONCERT 3	3/ Rock Concert Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
ENTER-TAINMENT 4	4/ Enter-tainment Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
MUSIC VIDEO 5	5/ Music Video	SHIFT + 5	Shift + 5
TV THEATER 6	6/ TV Theater	SHIFT + 6	Shift + 6
MOVIE THEATER 1 7	7/ Movie Theater Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
MOVIE THEATER 2 8	8/ Movie Theater Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
PRESET/CH	Preset/ CH Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Preset / CH Down Tuner	Down		
Menu/ Set Menu/ A- B- C- D- E Tuner	Menu		